

FICHE D'ENTRETIEN DE PORTE ET FENÊTRE

Maintenance de porte en acier

- Appliquer une couche de lubrifiant ou de silicone sur les pentures (1 à 2 fois par année)

Maintenance des fenêtres

- Appliquer un lubrifiant au silicone sur le mécanisme d'engrenage de vos fenêtres
- Bien nettoyer la base ainsi que le recouvrement extérieur de vos fenêtres en P.V.C
- Ne jamais utiliser de nettoyeur abrasif afin de nettoyer celles-ci
- Vérifier de façon régulière l'état des joints de scellant sur fenêtres pour ne pas causer une infiltration d'eau (joint abîmés)
- S'il y a apparition de condensation (buée intérieure), diminuer le taux d'humidité à l'intérieur de la maison. Pour une meilleure circulation, veuillez retirer les moustiquaires, de cette façon, les fenêtres auront plus de facilité à s'assécher
- Un entretien minimal (lavage des profilés, lubrification des pièces mobiles et coupe-froid) doit être fait de façon périodique.

FENÊTRE NORDIST

145, 10ème rue, Shippagan, N.-B. E8S 1B8

Tél: 506-336-4044 ■ www.nordist.com